ČASTO KLADENÉ OTÁZKY A INFORMACE

Mlhové světlo - funkce přepólování

Katalogové číslo Z00-007 / Z00-030
Z00-013 / Z00-0031 / Z00-008

Mlhové světlo,

Některá vozidla mají mlhové světlo ovládané plusovým polem a některá mínusovým polem. Proto je u některých vozidel potřeba na modulu univerzálního CanBusu změnit polaritu ovládání dle vašeho vozu. Naše moduly od SVC GROUP 3 generace, jsou již na tuto možnost připravené a postup tohoto přepólování je jednoduché a rychlé.

Přepólování mlhového světla

Pokud po zapojení přípojky pokud po zapojení Univerzálního CanBus svítí na vozíku mlhové světlo, aniž by bylo zapnuto na vozidle a následně pokud se na vozidle zapne mlhové světlo a v tu chvíli zhasne na vozidle je potřeba provést přeprogramování mlhového světla na řídící jednotce.
Kvůli časovému intervalu vypínání vypínače ve voze a odpojení přívodu napětí na modulu jednotky univerzálního CanBusu doporučujeme provádět tuto operaci ve dvou lidech.

POSTUP

1- Při zapojené řídící jednotce je potřeba 15x za sebou rychle vypnout a zapnout mlhové světlo na vozidle.
2- po tomto vypnutí a zapnutí vypínačem do 10 vteřin odpojit řídící jednotku od napětí obr konektor číslo 1.
3- Počkejte 30 vteřin a připojte k řídící jednotce napětí – odpojený konektor obr. konektor číslo 1.
4- Pokud je montáž univerzální elektro přípojky provedená správně, bude změněna polarita a mlhové světlo bude správně.

Stejný postup je při obráceném požadavku u řídícího modulu Univerzální elektro přípojky

© SVC GROUP s.r.o.