

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montegehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitleet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel
SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-20-12-2018-p7283-v960>




www.svcgroup.cz

 Montážní návod Fitting instruction Anbauanweisung Classe A50-X splňuje complies: EHK OSN č.55, ES 94/20	Renaul Clio  1998- Typ: VTZ 001-085 VTZ 002-085	 1570 kg	 75 kg
	 55R - 0155410	 1200 kg	D Hodnota value Wert 6,67 kN

 8ks - M10x35	 6ks - M10
 2ks - 10	 12ks - 10
 2ks - 10	3ks příločky čep: VT 04 el: ZV 170

Předepsané utahovací momenty: Specified torque settings:		
		
M5	5,9 Nm	6,5 Nm
M6	10,0 Nm	10,5 Nm
M10	49,0 Nm	51,0 Nm
M12	85,0 Nm	87,0 Nm
M14	135,0 Nm	138,0 Nm
M16	210,0 Nm	214,1 Nm



Montážní návod 1. Sundáme kryt výfuku (poslední část). 2. Na otvory přichytíme příločky čtyřmi šrouby M10 x 35 přes velkoplošné podložky. Na pravé straně jsou 2 příločky a na levé 1. 3. Mezi výstuh a karosérii vložíme hlavní nosník TZ a přichytíme veskrs karoserii 2 šrouby M10 x 35 do připravených závitů M10. Do spodních otvorů přijdou šrouby M10 x 35. 4. Vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů a vrátíme zpět kryt výfuku. Všeobecné pokyny : 1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkých antikorozních ochranných (nástříků karosérie). Všechny vrtané otvory očištěte od špon a ošetřete antikorozním přípravkem. 2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené. 3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál. 4. Po ujetí cca 1000 km s vlekem, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení. 5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu. 6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu). Tažné zařízení je pevnostně zkušeno dle předpisu ES 94/20 a EHK 55 a splňuje všechny předepsané normy ES.	ČR
---	------------------

Typ: VTZ 001-085
VTZ 002-085

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail: svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.: +420 491421021
mob.: +420 603360607

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz