

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

VOLKSWAGEN Transporter 1000-1400 / 12V 2003 Multivan / Caravelle

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



Montážní návod
Fitting instruction
Anbauanweisung

Classe A50-X

VW Transporter



1996>2003

T4

Typ: VTZ 021-010 A

ATEST

DS-8

1584



2800 kg



100 kg



2500kg

D
Hodnota
value
Wert

12,96 kN



6ks- M12x40



2ks - M10
4ks - M6



2ks - 10



6ks - 12
2ks - 10



6ks - 12
4ks - 6

čep:VT 20
el:ZV 220

Předepsané utahovací momenty:
Specified torque settings:



M5 5,9 Nm



6,5 Nm

M6 10,0 Nm

10,5 Nm

M10 49,0 Nm

51,0 Nm

M12 85,0 Nm

87,0 Nm

M14 135,0 Nm

138,0 Nm

M16 210,0 Nm

214,1 Nm



uchycení výztuhy



Montážní návod


ČR

1. Demontujeme zadní nárazník z vozidla a spustíme rezervní kolo od spodu vozu.
2. Z plastového nárazníku vyjmeme kovovou výztuhu, nebude již zapotřebí.
3. Do nosníků vozu vsuneme od zadu tažné zařízení a přichytíme jej 6 šrouby M12x40, přes velkoplošné podložky a lehce přitáhneme.
4. Odstraníme z polyetyrenové výztuhy výstupky z prostřední části a vložíme dodanou výztuhu, kterou zpět přichytíme šrouby M6 (musíme je zkrátit cca o 5mm) a přichytíme matkami M6, přes velkoplošné podložky.
5. Takto připravený nárazník vrátíme zpět na vozidlo a přichytíme jej k tažnému zařízení s matkami M10 s podložkami.
6. Vyrovnáme nárazník a vše řádně dotáhneme dle utahovacích momentů.
7. Vratíme zpět rezervní kolo.

Všeobecné pokyny:

1. V úchytech a spojích tažného zařízení s karosérií, musí být karosérie očištěna od měkkých antikoročních ochranných (nástrihu karosérie). Všechny vrtané otvory očistěte od špon a ošetřete antikoročním přípravkem.
2. Kulový čep a pohyblivé součásti udržujte v čistotě a mažte tukem, používejte na třecí plochy a otvory systému krytky k tomu určené.
3. Používejte dodaný pevnostní spojovací materiál
4. Po ujetí cca 1000 km s vlekm, nechte zkontrolovat šroubové spoje tažného zařízení.
5. Kulový čep nesmí ze zákona překrývat registrační značku vozu.
6. Zapojení el instalace tažného zařízení k vozu musí odpovídat příslušným platným normám a požadavku výrobce vozu (viz. příručka k vozu, či u prodejce vozu).

VTZ 021-010:
Šroubové provedení
Bolt version:



2x M12x110

INFO: www.svcnachod.cz

Typ:VTZ 021-010

SVC NÁCHOD - Pod Smrkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail:svc@svcnachod.cz
<http://www.svcnachod.cz>

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

8/03 SVC Náchod

1

uchycení výztuhy



uchycení na voze



© svcnachod10.04.2004.

Typ:VTZ 021-010

SVC NÁCHOD - Pod Srkem 2031 547 01 Náchod ČR

E-mail:svc@svcnachod.cz
http://www.svcnachod.cz

Tel.:+420 491421021
mob.: +420 603360607

B/03 SVC Náchod

W

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz