

Montážní návod

(Montážny návod, Fitting instruction, Montageanleitung,
Istruzioni di montaggio, Monteringshandledning,
Asennusohje, Instruction de montage,
Montagehandleiding, Инструкция по установке)



Tažné zařízení

Škoda Felicie Pic-up + FUN 01/1994->08/2001

Ťažné zariadenie
Towbars
Trekhaak
Anhängerkupplung de
Dispositif d'attelage
Equipo de remolque
Sprzęt holowniczy
Hinauslaitteet
Буксирное оборудование



výrobce / dodavatel

SVC Group s.r.o.

Odkaz na produkt:

<https://www.svcgroup.cz/tazne-zarizeni-sro-uby-pevny-skoda-rapid-monte-carlo-10-2012-2018-p7283-v960>



www.svcgroup.cz



ŠKODA – FELICIA Pick-up

Typ:VTZ 011-389

Maximální hmotnost brzděného přívěsu : 1000 kg
Maximální svislé zatížení na čep: 50 kg

Návod k montáži na vozidlo:

1. Demontujte zadní gumový úchyt výfuku a rezervní kolo . Na držák výfuku navlékněte tažné zařízení a vložte ho mezi nosníky vozu tak aby korespondovaly otvory na nosnících vozu s tažným zařízením.
2. Od spodu vozu do nosníku vložte matice M 10 (na pásku) a pomocí šroubu M10 a podložek plochých a pérových tažné zařízení přichyťte k vozu.
3. Celé tažné zařízení řádně utáhněte dle utahovacích momentů
M10=46Nm, M12=75
4. Namontujte zpět gumový držák výfuku a rezervní kolo.
5. Zapojte elektroinstalaci vozu – na levé straně v podběhu vozu.

Seznam dílů:

Pol.č.	Název	Počet
1.	Nosník TZ	1
2.	Typový štítek	1
3.	Svazek el. instalace	1
4.	Zásuvka sedmi pólová	1
5.	Matice M10	4
6.	Šroub M 10x35	4
7.	Podložka 10,2	4
8.	Pružinová podložka 10,2	4
9.	Tažné rameno	1
10.	Krytka kulového čepu	1

Provozní údržba:

Tažné zařízení vyžaduje minimální údržbu. Konstrukce není choulostivá na nečistoty. U bajonetového provedení je potřeba dodržet zásadu že po sejmutí tažného ramene vždy nasadíme krytku na pouzdro čepu. Je potřeba jen občas zkontrolovat zda jsou vnitřní plochy pouzdra excentru ošetřeny vazelinou.

- U nového provedení bajonetu je možné demontovat celý bajonetový uzávěr z tažného zařízení za pomoci čtyř šroubů M12x25 . **Průběžně zkontrolovat zavírací a otevírací páčku která se nesmí s nasazeným čepem opírat o nárazník či jinou překážku,z důvodu řádného uzavření kulového čepu. Tuto páčku vždy přesazujete při nasazeném kulovém čepu, aby nedošlo k poškození jistícího šroubku M5x12 .**

SVC Náchod, s.r.o., Pražská 835, 547 01 Náchod

Tel.: 491 421 021-2, fax: 491 420 265, mobil: 603 360 607

www.svcnachod.cz, e-mail: svc@svcnachod.cz

Nevíte si rady? Potřebujete poradit?

Náš zákaznický servis je vám k dispozici

 **+420 491 421 021**

 **svc@svcgroup.cz**



Opravdový specialista a Certifikovaný výrobce tažných zařízení
s největším sortimentem v ČR. Rodinná firma s více jak 30letou
ověřenou tradicí výroby, prodeje a montáže.

www.svcgroup.cz